

Tabela

Reservatório	25 Litros PP	50 Litros PP	100 Litros PP	200 Litros PP
Torneiras	2	2	3	4
Condição	2 Gelada ou 1 Gelada 1 Natural	2 Gelada ou 1 Gelada 1 Natural	3 Gelada ou 2 Gelada 1 Natural	4 Gelada ou 3 Gelada 1 Natural
Tomada	3 pinos ABNT/NBR/ 603351	3 pinos ABNT/NBR/ 603351	3 pinos ABNT/NBR/ 603351	3 pinos ABNT/NBR/ 603351
Atendimento 200 ml por ciclo	26 pessoas por hora	21 pessoas por hora	138 pessoas por hora	94 pessoas por hora
Voltagem	220v	220v	220v	220v
Compressor	1/12 HP	1/8 HP	1/6 HP	1/4 HP
Capacidade de refrigeração	5,3 l/h	4,27 l/h	27,5 l/h	18,8 l/h
Consumo de energia em Standby	11,22 kwh/m	39,31 kwh/m	49,48 kwh/m	125,8 kwh/m
Resfriador Embalado	33 kg P = 0,72 m L = 0,44 m A = 1,30 m	43 kg P = 0,72 m L = 0,61 m A = 1,30 m	59 kg P = 0,66 m L = 1,05 m A = 1,30 m	70 kg P = 1,06 m L = 1,06 m A = 1,30 m

Acompanha Ralo por gravidade
Revestimento externo e aparador de água todo em inox 430
Serpentina inox 304
Isolamento para reservatório em EPS
Certificado INMETRO portaria 102
Consumo de energia conforme tabela acima
Termostato com 7 níveis de temperatura
Gás refrigerante R-134
Torneiras reparo M18

Grau de proteção e condição de uso: Para ambiente interno - IPX0

Instrução para substituição para cordão de alimentação: Ligação tipo Y, se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente autorizado ou por pessoa igualmente qualificada, a fim de evitar riscos.

GARANTIA

Conforme à legislação brasileira dos direitos do consumidor, particularmente o código de Defesa e Proteção ao Consumidor, nos termos da Lei nº 8.078 de 11/09/1990 e em especial atenção a nossos clientes, garantimos este produto contra eventuais defeitos de fabricação por um período de 90 dias a partir da data de venda, comprovada pela respectiva Nota Fiscal de venda que é parte integrante deste Certificado e deve acompanhar o produto quando do exercício da presente garantia. Constatado o defeito de fabricação, o consumidor deverá procurar imediatamente a Assistência Técnica autorizada mais próxima para fazer os eventuais reparos. No prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente. A mão-de-obra para este serviço também será gratuita. Em localidades onde não exista Assistência Técnica autorizada ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até a Assistência Técnica Autorizada mais próxima ou até a fábrica, com eventuais despesas de seguro e transporte por conta do consumidor. Este termo de Garantia será anulado e considerado sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses.

- Não cumprimentos das recomendações contidas neste manual do usuário.
- Defeito apresentado causado pelo proprietário ou por terceiro;
- Etiqueta de identificação do produto adulterada, rasurada ou removida;
- Defeito apresentado decorrente de desgastes natural do produto, agentes da natureza, transporte e armazenagem indevidos;
- Se forem utilizados na instalação acessórios ou componentes não aprovados pelo fabricante ou em desacordo com as normas técnicas vigentes no país;
- Se ficar evidenciado que o produto sofreu danos, avarias, modificações ou ainda consertos por pessoas ou entidades não autorizadas pelo fabricante;
- Se ocorrer algum defeito na parte elétrica do produto ocasionado por deficiências da instalação elétrica externa ao aparelho ou pela Empresas de fornecimento de energia elétrica local.

Com o objetivo de sempre estar em constante melhoria nos da Refrimetal, nos reservamos ao direito de modificar os produtos, suas características e ou componentes sem aviso prévio.

Este manual também está disponível no site <https://refrimetal.com.br>

REFRIMETAL
MAQUINAS E REFRIGERAÇÃO LTDA

CNPJ: 21.849.751/0001-57

Avenida das Acacias, 70,
Jardim das Acacias
Itajobi SP

CEP 15840-000

financeiro@refrimetal.com.br (Enviar E-mail)

(17) 3546-3797

(17) 99779-3422 (Ligar) (Whatsapp)

REFRIMETAL
MAQUINAS E REFRIGERAÇÃO LTDA

MANUAL DO USUÁRIO RESFRIADOR INDUSTRIAL




IMAGEM ILUSTRATIVA


MODELOS
RAI-25-220V, RAI-50-220V,
RAI-100-220V e RAI-200-220V

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade! Para obter o máximo aproveitamento e durabilidade, sugerimos ler com atenção e seguir todas as recomendações contidas neste manual.

Instalação:

Após o recebimento do produto, observe se não existe avarias. Se tiver avarias consulte os termos de garantia. A instalação ou reparos deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante, por pessoas qualificadas e autorizadas. Para uma instalação adequada é fundamental e recomendado a escolha de um local com superfície plana, longe de fontes de calor e sem incidência direta de luz solar. Recomenda-se que mantenha uma distância aproximadamente de 20 cm da parede ou de moveis com o piso nivelado.


Certifique-se de que exista uma tomada elétrica exclusiva e compatível com a tensão indicada na etiqueta do Produto. Atenção, não utilize extensões ou "benjamins ". **Ao posicionar o aparelho, revifique-se o cabo de alimentação não está preso ou danificado, e também não colocar tomadas multiplas portateis, ou fontes de energias portateis**



Higienização e Limpeza:

Para a correta higienização e limpeza, proceda conforme as orientações a seguir:

- Desligue seu resfriador da tomada,
- Remova os parafusos da tampa superior com o auxílio de uma chave Fenda/Phillips.



- Limpe o interior do reservatório apenas com um pano macio e úmido ou papel toalha. Não utilize produtos químicos.
- Prepare uma solução contendo **(3 litros de água e 6 gotas de cloro)** e coloque-a no interior do reservatório do resfriador até completá-lo e aguarde por 20 minutos.
- Esgote a solução do reservatório utilizando as torneiras
- Enxague bem com água limpa,
- Não se esquecendo de sempre desligar da torneiras.
- Este procedimento deve ser realizado antes da primeira utilização e em seguida mensalmente. Para limpeza externa utilize apenas um pano macio umedecido em água. Atenção, não utilize álcool, detergentes, ácidos ou esponjas de aço.

- **Bica**
- Atenção: Área exclusiva para copos, Por favor não apoie peso.

Instalação Hidráulica

Atenção: Pressão de trabalho: Mínima 10 kPa e máxima 392 kPa

- Para iniciar, verifique se existe um ramal de água disponível.
- **Se faz necessário o uso de redutor de pressão** no resfriador de água, caso seja ligado em caixa de água de altura acima de 3 metros ou caso ligue direto na rede de água onde se verifica que a pressão é muito forte. Observação: Redutor não incluso.

Termostato

Girando o botão do termostato no sentido horário diminui-se a temperatura da água e, no sentido contrário, aumenta-se. O termostato na posição "O" ou "DESL." indica que o resfriador está desligado.

Controle da Temperatura da Água:

O resfriador é equipado com um termostato para controlar a temperatura da água (localizado na lateral direita do resfriador ou traseira). Ele vem ajustado de fábrica na posição 3 ou 5. **Modulo econômico posição 3**, Recomendamos utilizá-lo nesta posição para melhor aproveitamento, eficiência e economia de energia. Atenção, produto projetado para a **posição 5** no máximo.



Posição 3
Econômico



Posição 5
no máximo

Atenção:

- Não retire a etiqueta de identificação do produto. Sem está etiqueta o produto perde a garantia;
 - O seu resfriador foi projetado para refrigerar água. Não o utilize para quaisquer outros tipos de bebidas. Este procedimento pode danificar o produto e ocasionar a perda da garantia;
- Constatado o defeito de fabricação, o Consumidor deverá procurar imediatamente a Assistência Técnica Autorizada mais próxima, única autorizada a fazer os eventuais reparos.
- No prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente.
- A mão-de-obra para este serviço também será gratuita. Em localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até a Assistência Técnica Autorizada mais próxima ou até a fábrica, com eventuais despesas de seguro e transporte por conta do Consumidor.
- Este Termo de Garantia será anulado e considerado sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

- O não cumprimento das recomendações contidas neste Manual do Usuário;
- Defeito apresentado causado pelo proprietário ou por terceiros;
- Defeito apresentado decorrente de desgaste natural do produto, agentes da natureza, transporte e armazenagem indevidos;
- Etiqueta de identificação do produto adulterada, rasurada ou removida;
- Se forem utilizados na instalação acessórios ou componentes não aprovados pelo fabricante ou em desacordo com as normas técnicas vigentes no país;
- Se ficar evidenciado que o produto sofreu danos, avarias, modificações ou ainda consertos por pessoas ou entidades não autorizadas pelo fabricante

- Se ocorrer algum defeito na parte elétrica do produto ocasionado por deficiências da instalação elétrica externa ao aparelho ou pela companhia de fornecimento de energia elétrica local.

Atenção: Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,(inclusive crianças) ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. **Atenção:** Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Nota:

Conservar esse manual, o mesmo contém informações importantes para dúvidas, e ajuste. O mesmo será necessário para a solicitação de garantia, caso seja necessário.

Nossos produtos possuem sistema de refrigeração embutido de alta durabilidade com serpentina em aço inox 304. A extrutura externa é toda em aço inox 430 com a bica de água frontal. Reservatório é produzido em Pp Isolado Termicamente Tomada 3 pinos conforme a norma da Abnt/Nbr/603351 Gás R134 Ecológico 7 Níveis de temperatura com certificação Inmetro 8 Sapata niveladoras.

Objetivação: A RefriMetal reserva-se o direito de modificar seus produtos (características e/ou componentes) sem aviso prévio.

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E PRODUTO

NOME DO CONSUMIDOR:	
ENDEREÇO:	
PRODUTO ADQUIRIDO:	
Nº DE SERIE DO PRODUTO:	
NOTA FISCAL N:	
DATA:	
NOME DO REVENDEDOR:	

Anotações

CNPJ: 21.849.751/0001-57
Avenida das Acacias, 70, Jardim das Acacias
Itajobi SP - CEP 15840-000
(laritassoni@hotmail.com ([Enviar E-mail](#)))
(17) 3546-3797
(17) 99779-3422 ([Ligar](#)) ([Whatsapp](#))